

De meeste slachtoffers b



u slaapt, ruikt u niets. U w

Wist u dat...

- rookmelders jaarlijks honderden levens redden?
- u een rookmelder eenvoudig zelf kunt installeren?
- een rookmelder al vanaf € 5 te koop is?
- u de rookmelder regelmatig stofvrij moet maken?

Soorten rookmelders

Het meest gebruikte type rookmelder is de optische melder. Deze melder maakt gebruik van een lichtgevoelige cel, die de rook waarneemt. Er bestaan ook combimelders: dit zijn rookmelders gecombineerd met een koolmonoxidemelder (CO). Plaatst u meerdere rookmelders? Gebruik dan het liefst rookmelders die u met elkaar kunt verbinden. Gaat er één melder af, dan gaan de andere ook.

TIP: Test uw rookmelder regelmatig!

Rookmelders gaan bij normaal gebruik en onderhoud zo'n tien jaar mee. Test regelmatig of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit hiervoor een testknop.

Een batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Als u de batterij plaatst, plak dan meteen een datumstickertje op de rookmelder. Zo weet u altijd wanneer hij voor het laatst is vervangen. Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een hard piepsignaal.

Er zijn sinds kort ook rookmelders te koop waarvan de batterij tien jaar meegaat. Informeer er naar bij de brandweerkazerne of bouwmarkt bij u in de buurt.

De beste plek:

- in de gang of ruimte tussen keuken en woonkamer
- op elke verdieping in huis
- altijd aan het plafond
- en meer dan 50 cm van de zijmuur en hoeken van een vertrek

Niet:

- in de keuken of de badkamer
- in de garage
- bij een ventilator of ventilatieopening
- boven de verwarming
- op tochtige plekken

U heeft dan veel kans op vals alarm. Of uw rookmelder gaat kapot doordat er teveel stof in komt.

Keurmerk

Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder. Bijvoorbeeld een rookmelder voorzien van een logo 'Politie keurmerk veilig wonen'. Op de website van het Keurmerkinstituut vindt u meer informatie over goedgekeurde rookmelders. Ga naar www.keurmerk.nl en kijk bij: 'Voor consumenten' en kies: 'brandveiligheid'.

Downloads:

[Rookmelders en brandblussers.pdf \(PDF, 105kb\)](#)

Veel gestelde vragen:

Waarom moet ik een rookmelder schoonmaken?

In de rookmelder zit een lichtbron. Als er rook bijkomt, wordt het licht verstoord. Dit wordt door de melder waargenomen, waarna het alarm afgaat. Als zich teveel stof ophoopt in de melder kan de lichtbron zijn werk niet meer goed doen. Daarom raden we aan de melder een keer per jaar stofvrij te maken. Een mooi moment is als u de batterij vervangt.

Op welke plaats moet ik een combimelder plaatsen?

Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld in een verwarmingstoestel. Het soortelijk gewicht van koolmonoxide is bijna gelijk aan dat van lucht. Daardoor vermengt het zich met de stijgende warme lucht. In de ruimte waarin het verwarmingstoestel staat, kan de combimelder dan ook het beste aan het plafond gemonteerd worden. Voor aangrenzende ruimten gelden andere plaatsen. Voor de bepaling van de beste plaats is dus eigenlijk maatwerk nodig, maar als richtlijn kunt u het plafond aanhouden.

Waarom moet een rookmelder aan het plafond worden bevestigd?

Rook is lichter dan lucht en stijgt dus op. Een ruimte wordt dan ook van boven naar onder gevuld met rook. Aan het plafond wordt de rook dus het eerste opgemerkt.

Stel uw vraag:

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via dit [mailformulier](#) .
Vul uw e-mailadres in én uw bericht.

